

Chaudière à granulés

französisch

BIOSTAR 12 / 15 / 23 kW

Manuel d'utilisation / Livret d'entretien de l'installation

BS-01



Lisez attentivement toute cette documentation.

Il est conçu pour vous servir de référence et contient des informations importantes sur l'installation, la sécurité, le fonctionnement, la maintenance et l'entretien de votre chauffage.

Nous nous efforçons d'améliorer nos produits et nos documents en permanence. Nous vous remercions à l'avance de vos remarques et de vos suggestions.

GUNTAMATIC

Bruck 7

A-4722 PEUERBACH, Autriche

Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0

Fax: 0043 (0) 7276 / 3031

Email: office@guntamatic.com



Dans votre intérêt, respectez impérativement les remarques de cette notice repérées par les symboles ci-contre.

Le contenu de ce document est la propriété de GUNTAMATIC. Il est protégé au titre du droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle. Toute duplication, communication à un tiers ou exploitation à d'autres objectifs est interdite sans l'autorisation écrite du propriétaire.

Sous réserves de modifications techniques ou de coquilles.

	Page
1 Introduction	5
2 Recommandation importante.....	6
2.1 Destination	6
2.2 Utilisation de la chaudière	6
2.3 Garantie et responsabilité	7
2.4 Consignes de sécurité	7
2.5 Consignes de sécurité sur la chaudière	10
3 Composants de l'installation.....	11
4 Dispositifs de sécurité	13
5 Description du pupitre de commande	14
6 Menu et aperçu des niveaux	15
6.0 Réglage maison	16
6.1 Sélection Prog.	17
6.2 Plan client	17
6.2.1 Menu client	18
6.2.2 Circuit de chauffe	18
6.2.3 ECS / ECS suppl	19
6.2.4 Charge, Tampon ou Pompe-Z	19
6.2.5 Sortie HP0	20
6.2.6 Plan.service	21
6.2.6.1 Reset donnees	21
6.2.6.2 Mise service	22
6.2.6.3 Parametre CH	23
6.2.6.4 Parametre ECS / ECS suppl	23
6.2.6.5 Parametre HP0	24
6.2.6.6 Parametre rés.chal	24
6.2.6.7 Parametre vanne mél.retour	24
6.2.6.8 Réglage système	25
7 Réglages du client.....	26
7.1 Activation du programme de chauffage	26
7.2 Réglage du programme horaire	27
7.3 Modification de la courbe de chauffe	28
7.4 Modification de la température de consigne d'eau chaude	29
7.5 Sonde d'ambiance	30

Table des matières

	Page
8 Utilisation du chauffage.....	31
8.1 Contrôles du chauffage	32
8.2 Granulés de bois	33
8.3 Remplissage du local de stockage	34
8.4 Vidage des cendres	35
9 Nettoyage / entretien.....	36
9.1 Nettoyage intermédiaire	37
9.2 Nettoyage général	38
10 Messages d'erreur/d'avertissement.....	39
11 Dépannage.....	40
12 Changement de fusible.....	41
13 Livret d'entretien	42
14 Changements de parametres	47
15 Règlages circuits de chauffage	47

Vous avez fait un bon choix avec GUNTAMATIC.

Nous vous fournissons un produit de qualité issu de longues années de recherche. Nous avons tout fait pour que votre chaudière vous procure entière satisfaction.

Le présent manuel vous sera très utile pour utiliser et entretenir votre chaudière. N'oubliez jamais que même la meilleure chaudière ne peut pas se passer de soins et d'entretien. Lisez attentivement ce mode d'emploi et confiez la première mise en service à un spécialiste agréé par GUNTAMATIC. Et, surtout, respectez les consignes de sécurité du chapitre 2.

Description rapide La BIOSTAR est une chaudière moderne. Le combustible est acheminé du silo vers la chaudière par un système d'aspiration.

Essai de type La chaudière est exécutée en classe 5, conformément à la norme EN 303-5 ainsi qu'à l'accord des Etats fédéraux, selon Art. 15a BVG, aux mesures de protection incendie et d'économie d'énergie des petites installations de chauffage. Les certificats d'essai originaux sont conservés par le fabricant.

Informations diverses La documentation comprend les volumes suivants :

- Notice d'installation
- Manuel d'installation
- Manuel d'utilisation

Nos services techniques sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

2 Recommandation importante

BS-01

La fabrication de la chaudière répond aux dernières normes techniques et de sécurités connues. Une mauvaise utilisation, l'utilisation de combustibles non autorisés ou l'omission d'une réparation nécessaire peuvent toutefois provoquer des accidents aux personnes ou matériels. Pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez la chaudière que selon sa destination, faites-la fonctionner et entretenez-la correctement. Ne la mettez en service que si son état est irréprochable et techniquement sûr.

2.1 Destination

BS-01

L'appareil est une chaudière de chauffage central destinée à chauffer de l'eau de chauffage.



N'utilisez pas la chaudière pour brûler des déchets !

La combustion de déchets provoque une corrosion massive et, par la suite, diminue la durée de votre matériel !

2.2 Utilisation de la chaudière

BS-01

La chaudière ne peut être utilisée et nettoyée que par des personnes ayant été présent le jour où le technicien GUNTAMATIC l'a mise en service (voir la liste de contrôle/checklist). L'accès à la chaufferie n'est autorisé aux enfants, aux personnes non autorisées ou souffrant de troubles mentaux que s'ils sont accompagnés d'une personne autorisée. Hors surveillance, la chaufferie ou le local de stockage de combustible doivent rester fermés à clé, la clé ne doit être accessible qu'aux personnes autorisées.



Les travaux de maintenance et de réparation ne peuvent être effectués que par des entreprises agréées, même si l'on vous demande de ne pas tenir compte de cet avis !

2.3 Garantie et responsabilité

BS-01

Nous excluons toute garantie et toute responsabilité de dommages corporels ou matériels qui seraient la conséquence :

- d'une utilisation non conforme ;
- du non-respect des consignes, directives et conseils de sécurité de la documentation ;
- d'une mise en service, d'une utilisation, d'une maintenance ou d'une réparation incorrecte ;
- d'une utilisation malgré des équipements de sécurité défectueux ;
- de modifications effectuées de votre propre chef ;

2.4 Consignes de sécurité

BS-01

Interdisez aux enfants de moins de 7 ans l'accès à la chaufferie ou au local de stockage. Respectez les consignes de sécurité suivantes. Vous éviterez ainsi d'endommager la chaudière et vous vous protégerez !

Interrupteur secteur



L'interrupteur secteur doit toujours rester fermé. Ne l'ouvrez que lorsque la chaudière ne fonctionne pas !

Prise secteur



Danger de mort par électrocution !

Le câble d'alimentation principal met l'arrière de la chaudière en contact avec le secteur. Le connecteur et certains composants de l'installation restent sous tension même quand l'interrupteur secteur du tableau de commande est sur arrêt !

Travaux de réparation



Seul un spécialiste agréé peut effectuer une réparation !

Le contact avec une partie sous tension vous met en danger de mort !

Certains composants restent sous tension même quand l'interrupteur secteur est sur OFF.

Débranchez impérativement l'installation du secteur ou ouvrez le disjoncteur d'alimentation pour toute réparation !

Urgence:

En cas d'électrocution, coupez immédiatement la tension !
Portez les premiers secours → appelez les urgences !

Dépannage



Lorsqu'un incident se présente, éliminez d'abord sa cause en suivant les conseils de l'écran (F0...) avant de remettre en service (acquitter) avec le bouton "Quit" !



Bricolages



Ne modifiez pas une configuration sans raison
et ne transformez pas l'installation !

Perte de garantie !

Travaux de maintenance



Effectuez régulièrement les maintenances ou
recourez à notre service après-vente !

Vidage des cendres



**La présence de braise dans la cendre peut
provoquer un incendie !**

Ne videz ou n'entreposez la cendre de la
chaudière que dans des récipients
incombustibles !

Nettoyage de la chaudière



**Le contact avec des pièces très chaudes peut
provoquer des brûlures graves !**

Ne nettoyez la chaudière qu'à froid !
(température des gaz brûlés < 50 °C)

Ventilateur d'évacuation
des gaz



les pièces en rotation sont dangereuses !

Ne touchez jamais le ventilateur avant de
l'avoir mis hors tension (débranché) !

Joints



Attention, gaz toxiques !

Un joint en mauvais état peut laisser échapper
des gaz de combustion !

Faites remplacer les joints défectueux par un
spécialiste agréé.

Urgence:

Transportez immédiatement la personne à l'air libre
→ appelez les secours !

Alimentation en air neuf



Attention, risque d'asphyxie !

Une arrivée d'air neuf insuffisante peut
être mortelle !

Veillez à assurer une alimentation
suffisante en air neuf.

Remarque:

La présence de plusieurs chaudières dans le même local
implique une amenée d'air supplémentaire.

Régulateur de tirage de
cheminée



Attention, risque de déflagration !

Un régulateur de tirage avec clapet anti
explosion est absolument indispensable !



Bricolages



Ne modifiez pas une configuration sans raison
et ne transformez pas l'installation !

Perte de garantie !

Travaux de maintenance



Effectuez régulièrement les maintenances ou
recourez à notre service après-vente !

Vidage des cendres



**La présence de braise dans la cendre peut
provoquer un incendie !**

Ne videz ou n'entreposez la cendre de la
chaudière que dans des récipients
incombustibles !

Nettoyage de la chaudière



**Le contact avec des pièces très chaudes peut
provoquer des brûlures graves !**

Ne nettoyez la chaudière qu'à froid !
(température des gaz brûlés < 50 °C)

Ventilateur d'évacuation
des gaz



les pièces en rotation sont dangereuses !

Ne touchez jamais le ventilateur avant de
l'avoir mis hors tension (débranché) !

Joints



Attention, gaz toxiques !

Un joint en mauvais état peut laisser échapper
des gaz de combustion !

Faites remplacer les joints défectueux par un
spécialiste agréé.

Urgence:

Transportez immédiatement la personne à l'air libre
→ appelez les secours !

Alimentation en air neuf



Attention, risque d'asphyxie !

Une arrivée d'air neuf insuffisante peut
être mortelle !

Veillez à assurer une alimentation
suffisante en air neuf.

Remarque:

La présence de plusieurs chaudières dans le même local
implique une amenée d'air supplémentaire.

Régulateur de tirage de
cheminée



Attention, risque de déflagration !

Un régulateur de tirage avec clapet anti
explosion est absolument indispensable !



Avertissement relatif aux tensions électriques dangereuses



Avertissement relatif au composant en rotation



Avertissement relatif aux surfaces chaudes



Avertissement relatif à la déflagration



Mise à la masse



Respectez le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation



Débrancher l'installation du réseau électrique




Pour retirer les fiches coudés, il faut les pousser du côté.
Appuyer fortement sur toutes les fiches




Alimentation électrique

Kabel flexibel
cable flexible

Ne pas utiliser de câble rigide pour les raccordements électriques.



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Porte du réservoir à cendres | 15. Échangeur de chaleur tubulaire |
| 2. Grille de décendrage | 16. Ventilateur d'extraction |
| 3. Air primaire | 17. Sonde des gaz de fumée |
| 4. Grille autonettoyante | 18. Sonde Lambda |
| 5. Air secondaire | 19. Unité de commande (contrôle) |
| 6. Tête de combustion | 20. Détecteur de remplissage |
| 7. Cage de chute des pellets qui évite les retour de flamme | 21. Moteur |
| 8. Zone de détente des gaz | 22. Engrenages |
| 9. Canne de nettoyage automatique | 23. Ventilateur d'aspiration |
| 10. Moteur de nettoyage | 24. Réservoir journalier |
| 11. Allumeur | 25. Vis d'acheminement des granulés |
| 12. Isolant céramique du foyer | 26. Photocellule de sécurité |
| 13. Jaquette isolante | 27. Ecluse rotative |
| 14. Turbulateurs | |



- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Porte du réservoir à cendres | 15. Echangeur de chaleur tubulaire |
| 2. Grille de décendrage | 16. Ventilateur d'extraction |
| 3. Air primaire | 17. Sonde des gaz de fumée |
| 4. Grille autonettoyante | 18. Sonde lambda |
| 5. Air secondaire | 19. Unité de commande (contrôle) |
| 6. Tête de combustion | 20. Détecteur de remplissage |
| 7. Cage de chute de pellets qui évite les retour de flamme | 21. Moteur |
| 8. Zone de détente des gaz | 22. Engrenage |
| 9. Canne de nettoyage automatique | 23. --- |
| 10. Moteur de nettoyage | 24. Réservoir hebdomadaire |
| 11. Allumeur | 25. Vis d'amenée des granulés |
| 12. Isolation céramique du foyer | |
| 13. Jaquette isolante | |
| 14. Turbulateurs | |

Pour éviter une surchauffe de la chaudière, la régulation diminue la vitesse du moteur d'extraction des fumées. Si la chaudière menace quand même de surchauffer, la régulation distingue entre plusieurs niveaux de sécurité.

Niveau de sécurité 1 **15°C au dessus de la température de consigne**

Le moteur d'entraînement (G1) arrête l'arrivée du combustible et le ventilateur d'extraction se met à l'arrêt.

Niveau de sécurité 2 **Température de chaudière supérieure à 85**

Toutes les pompes (chauffage et ECS) s'activent pour dissiper la chaleur.

Niveau de sécurité 3 **Température de chaudière supérieure à 100°C**

Le STB (thermostat de sécurité de surchauffe) répond et coupe toutes les fonctions de régulation de la chaudière. La commande des pompes des circuits de chauffage reste active ! La chaudière reste coupée même si la température de la chaudière redescend sous 90°C. Elle ne peut être remise en service qu'après dépannage éventuel et contrôle de l'installation.

Coupure de courant Le défaut d'énergie électrique coupe la régulation, le ventilateur d'extraction et les pompes de circulation. Le lit de braise sur la grille continue de se consumer avec le tirage naturel de la cheminée. Comme cet état n'est pas optimal, il se forme plus de cendres sur la grille. Dès le retour de l'énergie électrique, la régulation reprend le contrôle du chauffage.


Ouverture du réservoir à cendres

- Le moteur d'entraînement coupe l'arrivée du combustible
- La vitesse d'aspiration du ventilateur d'extraction passe à 100 %
- Après la fermeture du réservoir à cendres, la chaudière reprend par un nettoyage de grille, puis un nouvel allumage.

5 Description du pupitre de commande

BS-01

L'appareil dispose d'une grande unité de commande sensitive avec menu de guidage. Son grand afficheur présente toutes les possibilités de configuration et de consultation. Les "boutons" de l'écran tactile permettent d'effectuer facilement tous les réglages. Les messages survenant s'affichent à l'écran.



BS-01

Interrupteur réseau (1) Reste normalement toujours sur I. Il n'est permis de mettre l'interrupteur réseau sur 0 qu'hors fonctionnement.



Lors d'une réparation et d'une intervention de maintenance, le chauffage doit non seulement être arrêté à l'interrupteur mais encore être débranché du réseau.

STB (2) Une surchauffe (env. 100°C) déclenche le limiteur de sécurité de surchauffe (STB) situé sous l'obturateur (2) ; → le fonctionnement de l'appareil s'interrompt ;
→ après surchauffe, acquittez le défaut (par QUIT) et enfoncez profondément le STB (bouton) à l'aide d'un objet fin.




La chaudière ne peut être remise en service qu'après dépannage éventuel et contrôle de la chaudière. En cas de besoin, l'intervention d'un dépanneur peut être nécessaire !

Ecran tactile (3) Un léger appui du bout du doigt sur le bouton correspondant de l'écran permet d'accéder aux différents niveaux ou plans, menus et sous-menus. Tous les réglages s'effectuent directement sur l'écran tactile.




Pour utiliser l'écran tactile, n'employez pas d'objet pointu, tel que, par exemple, la pointe d'un stylo à bille ou similaire !



Les options entourées d'un pointillé n'apparaissent que si elles ont été activées dans le menu de mise en service.



Avec les 3 boutons de sélections vous accédez aux différents choix.



page information

*)

Sélection Programme

Voir chapitre 6,1

**)

Plan client

Voir chapitre 6,2

***)



INFO

- *) - Défauts, températures, programme sélectionné et état de la chaudière, tampon et circuits de chauffages peuvent être visualisés;
- **) - Sélectionner le programme désiré pour la chaudière et les circuits de chauffage;
- La libération de la chaudière peut-être interrompue;
- ***) - Les réglages de la chaudière, des circuits de chauffage et eau chaude peuvent être modifiés;
- les réglages dans „Plan service“ et „Menu paramètres“ ne doivent être modifiés uniquement après avoir été en contact avec du personnel qualifié GUNTAMATIC.

6.1 Sélection Prog.

BS-01

- | | | |
|--|-----------------------------------|---|
|  | Libération chaudière | sur „OFF“ la chaudière ne démarre pas |
|  | Program OFF | Chauffage et Eau chaude à l'arrêt (avec régl. Clim. : fonct.antigel active) |
| 1)  | Program NORMAL | Chauffage et eau chaude enclenché (suivant prog. horaire) |
| 1)  | Program ECS | chauffage arrêté – Eau chaude enclenché (suiv. Prog. Horaire été) |
| 1)  | Program CHAUFFAGE | Confort permanent ; plus d'abaissement (eau chaude suiv . Prog horaire) |
| 1)  | Program ABAISSEMENT | Réduit permanent ; (eau chaude suiv . Prog horaire) |
| 1)  | Program ABAISSEMENT.JUSQU'A | Réduit jusqu'à une certaine date et heure (eau chaude suiv . Prog horaire) |
| 1)  | Program CHARGE ECS | Charge d'eau chaude durant max.90 Minutes (en dehors du Prog.horaire) |
|  | Program FONCT.MANUEL | Chauffe suivant consigne chaudière ou consigne tampon |
|  | Nettoyage grille..... | Nettoyage manuelle de la grille |
|  | mes. des gaz..... | Programme de mesure de combustion |



Règlage maison.....

Voir chapitre 6.0



INFO

- 1) Ces boutons de sélections ne sont affichés uniquement si la régulation climatique est activée;

6.2 plan client

BS-01

- | | | |
|--|------------------------------|---|
|  | Menu client..... | Voir chapitre 6.2.1 |
| 2)  | Circuit de chauffe 0-8 | Voir chapitre 6.2.2 |
| 2)  | ECS 0-2..... | Voir chapitre 6.2.3 |
| 2)  | ECS suppl. 0-2..... | Voir chapitre 6.2.3 |
| 2)  | Pompe charge 0-2 | Voir chapitre 6.2.4 |
| 2)  | Pompe alim.Z 0-2 | Voir chapitre 6.2.4 |
|  | Pompe HP0..... | Voir chapitre 6.2.5 |
|  | indic.detail | Tous les réglages,états et mesures de l'installation sont affichés! |
|  | date-heure..... | Règlage de la date et l'heure! |
|  | plan.service..... | Voir chapitre 6.2.6 |



Règlage maison.....

Voir chapitre 6.0



INFO

- 2) Ces boutons de sélections ne sont affichés uniquement si la régulation climatique est activée;

6.2.1 Menu client

BS-01

-  cendrier videaprès avoir vidé le cendrier, sélectionnez ce menu et validez par „OUI“ et „OK“
-  avert.cendresIntervalle d'avertissement des cendres après avoir effectué un vidage des cendres
-  Chaud.prévueRèglage pour le prog. Fonct.Manuel
-  Liber. CHR 0-2influence sur le fonctionnement des pompes réseaux (LAP et PUP)
-  mise à 0 > compteur m3.....remet le compteur de granulés à 0
-  encl.compteur m3influence sur la précision du compteur (valeur élevée = compte plus rapidement)
-  remplissage visremplissage manuel du stocker (G1 s'arrêtera par la langue de feu)
-  rempl. aspir.remplissage manuel du silo de la chaudière (s'arrête automatiquement)
-  temps arrêt extrac.....pas de remplissage du silo de la chaudière durant les heures programmées
- 3)  ModeRèglage mode de combustion
-  langueChoix de la langue
-  Arrêt chaudièreRèglage possible si HP0 est configurée en Non, pompe-Z ou pompe



Règlage maison.....

Voir chapitre 6.2



INFO

- 3) **ECO-ideal** Réglage du mode Économie (réglage d'usine);
- Beaucoup de puissance** Le réglage nécessite davantage de nettoyage (mais un réglage rapide);
- Beaucoup de poussières** Réglage en présence de granulés de qualité médiocre avec une quantité importante de poussières;
- Scorifié** Réglage lors d'une formation importante de scories dans le foyer;

6.2.2 Circuit de chauffe

BS-01

- 4)  pompe fonct.influence sur l'état de fonctionnement des circuits de chauffages
-  horl.-programmeRèglage des prog. de chauffe et d'abaissement des circuits de chauffage
- 5)  temp.des.jourconsigne température ambiante désirée (confort)
- 6)  temp.des.nuitconsigne température ambiante désirée (abaissement)
- 7)  influen. pce.....0% - 100% influence sur temp. de départ / T1 °C - T3 °C influence sur la pompe chauffage
- 8)  courbe ch.influence sur la temp. de départ – (val. Plus élevée = temp. départ plus élevée également)
- 9)  Nuit fin ATinfluence sur le circuit de chauffage durant la phase d'abaissement
- 10)  decl.tp.ext.....influence sur le circuit de chauffage durant la phase de confort



plan. client.....

Voir chapitre 6.2



INFO

- 4) **AUTO** le circuit de chauffage se met en route ou s'arrête suivant les consignes et le prog.horaire
- OFF** Le circuit de chauffage est arrêté;
- DUREE** La pompe du circuit de chauffage tourne toujours (**la vanne de mélange ne fonctionne plus**);
- 5) Régulation sur la température désirée jour uniquement si on a pas dépassé la température extérieure programmée dans le paramètre „**decl.tp.ext**“ ;
- 6) Régulation sur la température désirée nuit uniquement si la température extérieure passe en-dessous de la valeur programmée dans le paramètre „**Nuit fin AT**“; au-delà pas de chauffage du tout
- 7) **0% – 100%** avec une température extérieure élevée et une température ambiante trop basse ; en augmentant l'influence on augmentera la température de départ jusqu'à atteindre la température ambiante désirée ;
- T1°C - T3 °C** Lors du dépassement de la température ambiante de la valeur programmée, on coupe la pompe de chauffage;
- 8) Une valeur plus élevée donnera une température de départ plus élevée pour la même température extérieure;
- 9) Si durant la phase d'abaissement la température extérieure passe en dessous de cette température programmée, on mettra en route le circuit de chauffage;
Attention: pas de fonction anti-gel jusqu'à atteinte de la température programmée!
- 10) Si durant la phase de chauffe en confort, la température extérieure passe au-dessus de cette valeur programmée, on coupera le circuit de chauffage;

6.2.3 ECS / ECS suppl.

PH-01

- 11)  pompe fonct.influence sur l'état de fonctionnement des circuits d'eau chaude
-  horl.-programme ECS.....réglage des programmes de charge d'eau chaude sur le prog. „**NORMAL**“
-  horl.-prog. ECS etc.....réglage des programmes de charge d'eau chaude sur le prog. „**EAU CHAUDE**“
-  ECS tp.des.....réglage de la consigne d'eau chaude
- 12)  prior. ECS 0influence sur les circuits de chauffage durant la charge d'eau chaude
-  RECHARGE ECS.....forçage d'une charge d'eau chaude en-dehors du prog. horaire



plan. client

Voir chapitre 6.2



INFO

- 11) **AUTO** le circuit d'eau chaude se met en route ou s'arrête suivant les consignes et le prog.horaire;
OFF le circuit d'eau chaude est à l'arrêt;
DUREE la pompe eau chaude tourne tout le temps;
- 12) **non** les circuits chauffage restent actifs durant la charge d'eau chaude;
oui les circuits chauffage s'arrêtent durant la charge d'eau chaude

6.2.4 Charge, Tamon ou Pompe-Z

PH-01

- 13)  pompe fonct.influence sur l'état du circuit réseau
- 14)  Prog. Charge.....influence sur la charge des tampons
-  horl.-programmeinfluence sur les heures de charge des tampons
-  Tampon dés.influence sur la consigne du tampon
- 15)  Tampon miniinfluence sur la consigne mini du tampon



plan. client

Voir chapitre 6.2



INFO

- 13) **AUTO** la pompe réseau se met en route ou s'arrête suivant les consignes et le prog.horaire;
OFF la pompe réseau est à l'arrêt;
DUREE la pompe réseau tourne tout le temps;
- 14) **Totale** le tampon du réseau est chargé, jusqu'à ce que la température du tampon „**HAUT (T3)**“ a atteint sa consigne et que le différentiel entre tampon HAUT et „**BAS (T2)**“ atteint 10 °C;
Partielle le tampon du réseau est chargé, jusqu'à ce que la température du tampon „**HAUT (T3)**“ a atteint sa consigne ;
- 15) Si la température du tampon „**BAS**“ passe en-dessous de la valeur „Tampon mini“ on recharge automatiquement le tampon jusqu'à sa consigne

- 16)  pompe fonct.influence sur l'état de la pompe de charge
 chaud.prevRèglage possible si HP0 est activé en pompe-Z ou pompe
- 17)  Prog. Charge.....influence sur la charge du tampon
 horl.-programmeinfluence sur les heures de charge du tampon
 Tampon dés.Influence sur la consigne du tampon
- 18)  Tampon miniInfluence sur la consigne du tampon



plan. client

[Voir chapitre 6.2](#)


INFO

- 16) **AUTO** la pompe de charge se met en route ou s'arrête automatiquement;
OFF la pompe de charge est à l'arrêt;
DUREE la pompe de charge tourne tout le temps;
- 17) **Totale** le tampon du réseau est chargé, jusqu'à ce que la température du tampon „HAUT (T3)” a atteint sa consigne et que le différentiel entre tampon HAUT et „BAS (T2)” atteind 10°C;
Partielle le tampon du réseau est chargé, jusqu'à ce que la température du tampon „HAUT (T3)” a atteint sa consigne ;
- 18) Si la température du tampon „BAS” passe en-dessous de la valeur „Tampon mini” on recharge automatiquement le tampon jusqu'à sa consigne ;

6.2.6 plan.service

PH-01

	reset donnees	Voir chapitre 6.2.6.1
	FehlerlisteAlle Fehlermeldungen werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert!	
	TestprogrammAlle Anlagenkomponenten können einem Funktionstest unterzogen werden!	
	mise service	Voir chapitre 6.2.6.2
19) 	parametre CH 0-8 (circ.chauffage/séchage chape)	Voir chapitre 6.2.6.3
19) 	param. ECS 0-2	Voir chapitre 6.2.6.4
19) 	Param.ECS suppl 0-2.....(ECS supplémentaire)	Voir chapitre 6.2.6.4
19) 	parametre HP0 (Pompe Z / Pompe accu / Pompe)	Voir chapitre 6.2.6.5
19) 	Param.rés.chal 0-2(Réseau)	Voir chapitre 6.2.6.6
19) 	Par.vanne mél.retour (Vanne de Retour)	Voir chapitre 6.2.6.7
	règlage système	Voir chapitre 6.2.6.8
	Menu param..... L'entrée ou la modification uniquement après en avoir parlé avec le personnel qualifié GUNTAMATIC!	

 plan. client..... Voir chapitre 6.2



INFO

19) Ces paramètres sont visibles en fonction la configuration que vous avez effectuée

6.2.6.1 reset donnees

BS-01

	charge param.client.....des paramètres enregistrés ultérieurement peuvent être chargés en cas de besoin
	enreg.param.client.....enregistrement des paramètres programmés
	charge param.d'usineuniq. les param. modifiés ou nouveaux param. après une mise à jour du SOFT sont chargés
	reset heures fonct.Uniquement les heures de fonctionnement sont remis à 0
	Reset heures révisionsUniquement l'intervalle entre les révisions est mis à 0
	reset regulation Attention: Les paramètres usines sont chargés
	Reset calibr. Lambda.....A effectuer après un remplacement d'une sonde lambda

 plan.service..... Voir chapitre 6.2.6

		Installation	Sélection:	Biostar	
		type.....	Sélection:	12 / 15 / 23 kW	
		Extraction	Sélection:	Flex / Woch	
20)		CHR 0-2 present.....(Régulateurs)	Sélection:	non / CAN-Bus / SY-Bus / oui	
		• ECS prés. 0-2..... (Ballon d'eau chaude)	Sélection:	oui / non	
		• fonct. CH HK 0-8..... (circuits chauffage)	Sélection:	non / pompe / melang.	
		o tp.aller max 0-8 max	Sélection:	10°C – 90 °C	
21)		o courbe ch. 0-8	Sélection:	0,1 – 3,5	
22)		o therm.amb.CH 0-8	Sélection:	non / RFF / RS-Total / RS-CCh / RS-CHR	
23)		• Fonct.rés.chal. 0-2.....	Sélection:	non / ZUP / PUP / LAP / ERW	
24)		• Source..... (avec circuit réseau LAP)	Sélection:	Tamp. 0 / Tamp. 1 / Tamp. 2 / Tamp. HP0	
25)		• Supplémentaire 0-2	Sélection:	non / WWP	
26)		fonct. HP0	Sélection:	non / pompe-Z / p.accu / pompe / SMA	
27)		Sonde HP0.....	Sélection:	Chaudière / CHR0 / CHR1 / CHR2	
		Vanne mél.retour	Sélection:	oui / non	
		long.asp.A1	Sélection:	5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m	
		prem. rempl..... (ne pas interrompre)	Sélection:	OK / OFF	
		remplissage vis	Sélection:	OK / OFF	
		enreg.param.client	Sélection:	oui / non	



plan.service.....

Voir chapitre 6.2.6

**INFO**

- 20) **non** pas de régulation climatique;
SY-Bus réglage correct, si vous utilisez la platine interne comme régulateur 0 (CHR0);
CAN-Bus réglage correct, si vous utilisez la carte murale comme régulateur 0 (CHR0);
oui..... réglage correct, si vous utilisez la carte murale comme régulateur 1 ou 2 (CHR1 ou CHR2);
- 21) **0,5 – 0,7** réglage de base pour le plancher chauffant;
1,2 – 1,4 réglage de base pour les radiateurs ;
- 22) **non** pas de thermostat d'ambiance utilisé;
RFF utilisation d'un thermostat analogique (RFF25);
RS-Total utilisation d'un thermostat numérique (RS200), avec possibilité de réglage **de tous les circuits** de chauffage;
RS-CCh..... utilisation d'un thermostat numérique (RS200), avec possibilité de réglage uniquement pour **ce circuit de chauffage**;
RS-CHR utilisation d'un thermostat numérique (RS200), avec possibilité de réglage uniquement pour ce régulateur
- 23) **ZUP, PUP, LAP** réglage correct suivant schéma hydraulique;
ERW réglage correct si on utilise un deuxième régulateur avec un réseau de chaleur;
- 24) Ce réglage nous indique de quel ballon tampon est pompé l'énergie pour alimenter le réseau de chaleur;
- 25) La fonction „Supplémentaire" peut être activée sur le régulateur uniquement si vous n'avez pas utilisés le circuit CH0, 3 ou 6 avec un circuit mélangé;
pompe ECS..... on peut piloter un circuit d'eau chaude supplémentaire;
Extern..... une chaudière externe peut être pilotée avec la cascade;
- 26) **pompe-Z** réglage pour une installation sans ballon tampon et avec régulation climatique;
p.accu. réglage pour une installation avec ballon tampon;
pompe réglage pour une installation sans ballon tampon et sans régulation climatique;
- 27) on indiquera ici sur quelle platine de régulation sont raccordés les sondes tampon (HP0);

6.2.6.3 parametre CH 0-8 Circuit de chauffe / Sèchage chape

BS-01

	fonct. CH	Sélection:	non / pompe / melang.	
	therm.amb.CH	Sélection:	non / RFF / RS-Total / RS-CCh / RS-CHR	
	tps.fonc.mel.....	Sélection:	10 – 300 sec	
	tp.aller min.	Sélection:	10°C – 90 °C	
	tp.aller max	Sélection:	10°C – 90 °C	
	surchau.chaud	Sélection:	0 °C – 20 °C	
	temperature.....	Sélection:	20 °C – 100 °C	
	deplac.paral.	Sélection:	-10 °C – 30 °C	
	Sèchage chape.....	Sélection:	oui / non	
	• Augmentation temp.depart.....	Sélection:	0 °C – 10 °C	
	• Augment.apres	Sélection:	1 – 5 Jour	
	• Sech.dep.min.....	Sélection:	10 °C – 30 °C	
	• Sech.dep.max	Sélection:	25 °C – 60 °C	
	• arrêt sèchage.....	Sélection:	0 – 20 Jour	
	• Dep.sech.chape.....	Sélection:	oui / non	



plan.service.....

Voir chapitre 6.2.6



Les paramètres de chape sont à choisir en accord avec le chapiste !



Le respect des températures de départ n'est par principe, pas possible en circuit direct mais uniquement avec l'utilisation de vannes de mélange motorisés. Le respect des températures de consigne ne peut pas être garanti à 100% – diverses organes de sécurité et des fonctions spéciales de chaudière peuvent, exceptionnellement, provoquer des dépassements sensibles de la température de départ. Si cela risque d'endommager la construction, procédez manuellement pour le sèchage de la chape.

6.2.6.4 param. ECS 0-2 / ECS suppl. 0-2

PH-01

	ECS prés. / ECS suppl. prés.	Sélection:	oui / non	
	Hyst.ECS.....	Sélection:	1 °C – 30 °C	
	temperature de libération pompe ECS	Sélection:	20 °C – 90 °C	
	surchauffe chaudière	Sélection:	0 °C – 20 °C	



plan.service.....

Voir chapitre 6.2.6

6.2.6.5 parametre HP0 Pompe tampon / pompe-Z / pompe

BS-01

	fonct. HP0 (Règlage suivant schéma)	Sélection:	pompe-Z / p.accu / pompe	
	liber. HP0 (Libération de la pompe)	Sélection:	25 °C – 80 °C	
	AccuHaut chargeON.... (sous cette valeur mise en route chaudière)	Sélection:	0 °C – 20 °C	
	AccuHaut chargeOFF.. (au-dessus de cette valeur arrêt chaudière)	Sélection:	0 °C – 20 °C	
	AccuBas chargeOFF ... (Différentiel cons. tampon par rapport à T2)	Sélection:	0 °C – -20 °C	
	Delta T réseau chaleur (pertes température)	Sélection:	0 °C – 50 °C	
	Diff. Température\Chaud. - Tampon bas	Sélection:	0 °C – 50 °C	
	Sonde HP0.....(Sondes tampon raccordées à →)	Sélection:	Chaudière / CHR0 / CHR1 / CHR2	



plan.service.....

Voir chapitre 6.2.6

6.2.6.6 Param.rés.chal

BS-01

	Fonct.rés.chal. (Règlage suivant schéma)	Sélection:	non / ZUP / LAP / ERW	
	Libèr réseau (Libération de la pompe)	Sélection:	40 °C – 80 °C	
	AccuHaut chargeON.... (sous cette valeur mise en route chaudière)	Sélection:	0 °C – 20 °C	
	AccuHaut chargeOFF.. (au-dessus de cette valeur arrêt chaudière)	Sélection:	0 °C – 20 °C	
	AccuBas chargeOFF ... (Différentiel cons. tampon par rapport à T2)	Sélection:	0 °C – -20 °C	
	Source..... (avec fonction réseau LAP)	Sélection:	Tamp. 0 / Tamp. 1 / Tamp. 2 / Tamp. HP0	
	Delta-T resau chal. (pertes température)	Sélection:	0 °C – 50 °C	
	diff. ch-accu.....	Sélection:	0 °C – 50 °C	



plan.service.....

Voir chapitre 6.2.6

6.2.6.7 Par.vanne mél.retour

BS-01

	Fonction RLM.....	Sélection:	AUTO	
	RLM Laufzeit.....	Sélection:	10 – 300 sec	
	RLT Soll	Sélection:	20 °C – 65 °C	
28)	RLM Delta T	Sélection:	5 °C – 30 °C	
29)	Charge tampon à l'allumage	Sélection:	oui	



plan.service.....

Voir chapitre 6.2.6



INFO

- 28) Différentiel désiré entre température chaudière et température retour fixe;
- 29) Augmente la consigne de température de Retour à la valeur réglée (raison = on atteint plus rapidement la température de consigne de chaudière);

		Installation	Sélection:	Biostar	
		type.....	Sélection:	12 / 15 / 23 kW	
		Extraction	Sélection:	Flex / W	
		Nettoy. Chaud. (ON si la chaudière date d'avant 2006)	Sélection:	OFF	
		CHR 0-2	Sélection:	oui / non / CAN-Bus / SY-Bus	
		Sonde ext. (Non= 0°C de temp. ext.)	Sélection:	oui	
		Combustible	Sélection:	1 = 12 kW, 15 kW / 2 = 23 kW	
		FW présent	Sélection:	oui	
		FW calibrage.....	Sélection:	0 kOhm	
		FW correction à Pmin	Sélection:	0 kOhm	
		FW correction à Pmax	Sélection:	0 kOhm	
		sonde Lambda	Sélection:	NGK	
		Chauf.sonde lambda	Sélection:	AUTO	
		Calibrage lambda.....	Sélection:	ON / OFF	
		corr. Lambda..... (-10,0 mV = valeur de consigne)	Sélection:	Correction maximale ± 6,0 mV	
		ajust Lambda	Sélection:	0,0%	
30)		surveil. PC.....	Sélection:	Terminal / DAQ / GSM-Module	
		no appel GSM 1-3..... (si le module GSM est activé)	Sélection:	Programmer les numéros de téléphone	
		SD-Logging	Sélection:	ON / OFF	
		SD-paramètres	Sélection:	contrôle	
		CID-Code	Sélection:	Reconnaissance fournisseur	
		Réseau interne	Sélection:	oui	
		DHCP	Sélection:	manuel	
		IP-Adresse	Sélection:	Mettre l'adresse-IP du réseau	
		ann.panne	Sélection:	Ne pas désactiver	
		prem. rempl. (ne pas interrompre cette action)	Sélection:	OK	
		Aspiration	Sélection:	ALLUR	
		Moteur G1	Sélection:	ABM-FGA103	
		Type d'hélice.....	Sélection:	D140 = 12 kW, 15 kW / D150 = 23 kW	
		Structure Menu	Sélection:	3.1	
		tps ABS Pomp. (1 x par semaine)	Sélection:	60 sec	
31)		CHP forcee	Sélection:	85°C	
32)		util.ch.res.....	Sélection:	65°C	
33)		CHP gel TA	Sélection:	-3°C	
33)		CHP gel TV	Sélection:	3°C	
34)		fonct. TÜV	Sélection:	-	



plan.service.....

Voir chapitre 6.2.6

**INFO**

- 30) **Terminal** données par VISU;
DAQ données par convertisseur (uniquement usine);
GSM-Modul info et réglage par module GSM
- 31) Toutes les pompes sont mise en marche jusqu'à ce que la temp. de la chaudière ou tampon passe en-dessous de cette valeur (85°C);
- 32) Pompe HP0 sur **ON** jusqu'à ce que la temp. de la chaudière passe en-dessous de cette valeur (65°C) ;
- 33) Si la temp. extérieure passe en-dessous du paramètre **CHP gel TA**, toutes les pompes se mettent en marche;
Le paramètre **CHP gel TV** est la consigne de temp. de départ, si le paramètre **CHP gel TA** est actif (fonction anti-gel);
Attention: Par une panne de chaudière la fonction anti-gel peut-être défaillante ! → Prévoir une résistance électrique!
- 34) La chaudière chauffe jusqu'au déclenchement de la surchauffe **STB**

7.1 Activation du programme de chauffage



appuyez
SELECTION PROGRAMME



Program OFF		Chauffage et eau chaude à l'arrêt
Program NORMAL		Chauffage et eau chaude en fonctionnement
Program ECS		Uniquement l'eau chaude est enclenchée

Plus d'INFO pour « SELECTION PROGRAMME »


Voir chapitre 6.1



Règlage maison

Voir chapitre 6.0

Pour chaque circuit de chauffage vous pouvez programmer jusqu'à 3 mise en route et 3 abaissement par jour. Par programmation en bloc, vous pouvez programmer tous les jours de la même façon.



1) appuyez PLAN CLIENT



2) appuyez sur le bouton du circuit de chauffage



3) appuyez sur le bouton de programmation horaire




- Programmation „JOURNALIERE“
(appuyer 1 x sur le jour désiré)
- Programmation „HEBDOMADAIRE“
(appuyer 2 x sur le même jour de la semaine)



Règlage maison

Voir chapitre 6.0

En modifiant la courbe de chauffe, vous pouvez ajuster la température ambiante.
En augmentant la courbe de chauffe, on augmentera la température ambiante.
Modifiez la courbe de chauffe que ponctuellement et que par dixième (0.1).





1) appuyez PLAN CLIENT



2) appuyez sur le bouton du circuit de chauffage




3) appuyez sur le bouton „courbe de chauffe“



Règlage maison

Voir chapitre 6.0

En réglant la consigne d'eau chaude on modifiera la température de l'eau chaude.



1) appuyez PLAN CLIENT




2) appuyez sur le bouton d'eau chaude



3) appuyez sur le bouton de consigne d'eau chaude



- „MODIFIEZ" avec  ou 
- „VALIDEZ" avec 



Règlage maison

Voir chapitre 6.0

7.5 Sonde d'ambiance

BS-01

Emplacement de montage

Installez la sonde d'ambiance sur une cloison intérieure à une hauteur de 1 m à 1,5 m. La pièce la mieux adaptée est celle dans laquelle les habitants séjournent le plus souvent. Les radiateurs de cette pièce ne devraient pas être équipés de robinets thermostatiques (ouvrir les vannes à fond).




N'installez pas la sonde à un endroit trop exposé au soleil ni sous l'influence d'un poêle.

Règlage de la température ambiante

Le bouton de la sonde d'ambiance vous permet de modifier la température ambiante de consigne préprogrammée. La plage plus (+) du réglage permet de relever la température de consigne de 3°C maximum, la plage moins (-), de la diminuer d'autant.



Après ce réglage, la température ambiante indiquée par le menu "détails" ne correspond plus. La température ambiante effective ne s'affiche que si le bouton de réglage est en position médiane.



Baisser:

Chauffage OFF

(si la temp. extérieur est **supérieur** au paramètre programmé en „**Nuit fin AT**“)

Chauffage ON → sur temp.dés.nuit

(si la temp. extérieur est **inférieur** au paramètre programmé en „**Nuit fin AT**“)



Normal:

Chauffage et abaissement

(suivant le programme horaire)



Chauffer:

Chauffage permanent → sur temp.dés.jour

(Nuit et jour en confort sans abaissement)

Première mise en service La première mise en service et la configuration de base de la chaudière ne peuvent être effectuées que par le personnel qualifié de GUNTAMATIC ou par un partenaire de GUNTAMATIC agréé.

Fonctionnement quotidien Nettoyez l'installation de chauffage en respectant exactement les instructions (voir paragraphe nettoyage/entretien). Le temps que prend le nettoyage dépend fortement de la qualité du combustible utilisé, un combustible de mauvaise qualité demande beaucoup plus de nettoyage.

Arrêt de l'installation L'arrêt de la chaudière n'est nécessaire qu'en fin de saison de chauffe, en cas de pannes ou pour le remplissage du réservoir de combustible. Pour ce faire, mettez l'installation sur le programme "OFF" et laissez-la refroidir pendant env. 120 min.. Ce n'est qu'alors que vous pouvez éteindre totalement l'installation.

Lors d'un arrêt prolongé de votre chaudière (été), débranchez également le chauffage de la prise électrique afin d'éviter de quelconques dommages causés par la foudre !

Remise en service Avant de remettre la chaudière en service à l'entrée de la saison froide, faites faire le contrôle annuel de fiabilité des équipements de régulation et de sécurité. Nous vous recommandons de prendre un contrat de maintenance, votre installation fonctionnera ainsi fiablement et économiquement.

Contrôlez la pression de l'installation

La pression de service est normalement comprise entre 1 bar et 2,5 bars. Une pression trop faible peut conduire à des dysfonctionnements. Si nécessaire, recharger en eau de chauffage.

La vidange complète et le remplissage de l'installation ainsi que la recharge d'une installation contenant de l'antigel ou de l'eau traitée doivent être effectués par un spécialiste.

Recharge en eau de chauffage :

- L'eau de recharge du chauffage doit être froide → vérifiez que l'eau de chauffage est inférieure à 40 °C ;
- Remplir lentement, jusqu'à ce que la pression exigée s'affiche sur le manomètre de pression de service ;
- Purger le chauffage ;
- contrôlez à nouveau la pression de service de chauffage et, si nécessaire, remettre de l'eau de chauffage ;

Vase d'expansion

Contrôlez la pression de pré-gonflage du vase d'expansion (env. 1,5 bar)!

Le cas échéant demander l'installateur !

Soupape de surpression

Contrôlez l'installation correcte de la soupape de sécurité et de son fonctionnement!

Le cas échéant demander l'installateur !

Ventilation de la chaufferie

Contrôlez l'amenée d'air de la chaufferie (passage libre).

Le cas échéant demander l'installateur !

Lors de l'achat de granulés de bois, quelques points doivent être observés afin de s'assurer de leur qualité. Seuls des granulés de qualité permettent d'assurer un fonctionnement fiable, sans incident, de la chaudière et des systèmes d'extraction. C'est pourquoi, il est impérativement recommandé de n'utiliser que des produits de qualité et de demander au fabricant de la garantir.

Critères importants de qualité :

- bien lié;
- surface lisse;
- peu de fine;
- peu de cendres;
- température de fusion élevée;

Propriétés

Pouvoir calorifique	ca. 4,9 kWh / kg
Densité en vrac	ca. 650 kg / m ³
Taille des granulés (longueur)	5 – 30 mm
Diamètre des granulés	5 – 6 mm
Humidité	8 – 10 %
Temp. de ramolissement	ca. 1200 °C
Taux de cendres	< 0,5 %

Sécurité de qualité Utilisez des pellets **ENplus**, classe qualité **A1/A2** !



Le local de stockage ne doit pas être humide!

Si les granulés entre en contact avec de l'humidité ou de l'eau, ils vont gonfler et se désintégrer!



Le local de stockage du combustible ne doit en aucun cas être rempli quand la chaudière est en fonctionnement !

La chaudière doit être mise dans le programme "Off" au moins 1 heure avant de procéder au remplissage du combustible !



Tous les 3 ans au moins, la vis d'extraction doit être vidée (aspirée) complètement !

Si vous avez beaucoup de poussières il faut aspirer plus fréquemment!

Premier remplissage / remplissage

Lors du premier remplissage ou après un vidage complet du local de stockage du combustible, le local ne doit pas être rempli complètement en une seule fois ; avant le remplissage complet du local, la vis d'extraction doit être remplie de granulés sur toute sa longueur et sur une hauteur d'env. 10 cm. Ensuite, le local de stockage peut être rempli jusqu'à atteindre la hauteur de vrac maximale admise.

Hauteur admise sur la vis

Granulés..... max. 2,5 m

Remplissage d'urgence

Si le système d'aspiration des granulés serait défectueux, il est possible de remplir le silo de la chaudière manuellement.

Essayez tout d'abord de remédier au problème de remplissage automatique en vous reportant au chapitre „message d'erreurs/d'avertissements“ ou „Dépannage“ dans cette notice.

Procédure :

Mettez la chaudière sur „Programme OFF“ et attendez qu'elle soit sur „Fonction OFF“. Coupez l'alimentation électrique de la chaudière à l'aide du bouton d'alimentation général 0/1. Dévissez le couvercle du silo de la chaudière et remplissez avec des sacs de granulés.

Ensuite, remettez correctement le couvercle en place et lissez le correctement (vérifiez l'étanchéité du couvercle). Quittez le défaut et remettez la chaudière sur le programme désiré.

Réservoir hebdomadaire

En tirant sur le dispositif de verrouillage, le couvercle du réservoir hebdomadaire peut être ouvert. L'installation le détecte, arrête la vis d'acheminement des granulés et met le ventilateur à plein régime. Le réservoir peut être rempli de granulés jusqu'au bord du joint. Verrouillez à nouveau le couvercle du réservoir et la chaudière redémarre automatiquement. Une fois par an, le réservoir doit être vidé complètement et les dépôts de poussière doivent être complètement aspirés.



La présence de braise dans la cendre peut provoquer un incendie !

Ne videz ou n'entrez la cendre de la chaudière que dans des récipients incombustibles !



Manipuler des pièces chaudes peut provoquer de graves brûlures!

Il faut laisser refroidir la chaudière au minimum une ½ heure avant de vider les cendriers!

Selon la quantité de combustible brûlé, sa qualité, et la puissance de chauffe, les réservoirs à cendres doivent être vidés au bout de quelques jours jusqu'à 20 semaines. La quantité accrue de cendres rapproche les intervalles de vidage. Cela est particulièrement le cas lorsqu'un combustible de moindre qualité avec une teneur élevée en cendres (écorce, par ex.) est utilisé. Il est indéniable que la cendre produite contient les résidus du combustible sous forme concentrée. Si vous n'utilisez que du combustible sans risque, la cendre de grille constitue un excellent engrais minéral.

Vider les cendres

Mettez la chaudière sur „Programme OFF“ et laissez refroidir la chaudière au moins ½ heure. Vider ensuite les 2 cendriers en les tirant vers l'avant.

Attention : Les cendriers peuvent être chauds!

Contrôlez l'état des joints du cendrier ; le cas échéant les remplacer. Remettez le cendrier en place et verrouillez le correctement.

Puis remettez la chaudière sur le programme qui était enregistré avant votre intervention.

Réinitialisation de l'avertissement cendres

Lorsqu'un avertissement cendres apparaît sur l'écran, vous devez le réinitialiser dans le "Menu client". Pour ce faire, passez dans le "Menu client", allez sur le point "Cendres vidées", sélectionnez "OUI" et confirmez avec le bouton "OK". Le message d'avertissement est initialisé et repasse en affichage horaire jusqu'au prochain déclenchement de l'avertissement. Le délai jusqu'à l'apparition de l'avertissement cendres est pré-réglé et peut être adapté au combustible dans le menu "Plan client", "Menu client", "Avertissement cendres".



Attention danger de blessures!

Pour des raisons de sécurité, les travaux de maintenance et de nettoyage ne doivent être réalisés que lorsque l'installation est arrêtée, débranchée du secteur et refroidie.



Attention danger de mort!

Les travaux de maintenance dans les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir lieu qu'en présence d'une deuxième personne se tenant à l'extérieur du local.

Chaudière Grâce au système ingénieux de nettoyage, les travaux de nettoyage sont considérablement réduits sur les installations de chauffage GUNTAMATIC. Il ne reste plus qu'à vider les cendres régulièrement.

Suivant les heures de fonctionnement de la chaudière ou le taux de cendres de vos granulés un nettoyage intermédiaire ou même un nettoyage général sont à effectuer au cours de la saison de chauffe. Sur les pages suivantes on vous explique la procédure pour effectuer ces nettoyages.

Mais il ne faut pas oublier, le tuyau de fumée, la boîte de fumée et l'échangeur de chaleur de la chaudière qui doivent également être libérés des cendres.

Si la charge de l'installation est particulièrement importante, un nettoyage répété est nécessaire.

Habillage Lorsque l'habillage ou les commandes sont salis, nettoyez-les avec un chiffon doux humide. Pour l'humidifier, n'utilisez que des détergents doux, sans solvant. N'utilisez en aucun cas de solvants tels qu'alcool, éther ou diluant, ils attaqueraient la surface de l'appareil.

Local de stockage Tous les 3 ans au moins, la vis d'extraction et le local de stockage du combustible doivent être vidée (aspirée) complètement afin d'éviter toute défaillances du système d'extraction, due à la poussière.



Attention, Danger de blessures!

N'intervenez sur votre chaudière pour effectuer vos travaux d'entretien uniquement quand la chaudière est froide et mise hors tension!

INFO Un nettoyage intermédiaire peut être nécessaire entre 2 semaines et 3 mois. Dans tous les cas un nettoyage intermédiaire est obligatoire tous les 6 mois.

Procédez aux différents points cités ci-dessous :



1) Mettre la chaudière sur „Programme OFF“ et laisser refroidir au-moins 1 heure.



2) Ouvrir la porte d'habillage (1) , déverrouiller le cendrier (2), le sortir vers l'avant et le vider.

Risque d'incendie par présence de cendres chaudes!




3) Nettoyer la pierre du brûleur à l'aide de l'outil de nettoyage (3). Passer l'outil par le côté gauche du logement du cendrier (4).



4) Démarrer le programme „NETTOYAGE GRILLE“ et laisser la grille (5) basculer.

Danger de blessures par pièces en mouvement!



5) Gratter correctement la grille (5) et vérifier que tous les trous de la grille ne soient pas bouchés.

6) Vider le reste de cendre dans le logement du cendrier (6). Remettre le cendrier en place et le verrouiller correctement.

7) **Règlage dans „Menu client“ :**

Mettre le paramètre „cendrier vidé“ sur OUI et valider par „OK“ .



Attention, Danger de blessures!

N'intervenez sur votre chaudière pour effectuer vos travaux d'entretien uniquement quand la chaudière est froide et mise hors tension!

Le nettoyage Général doit être effectué entre 6 mois et 1 an de fonctionnement au maximum. Pour cela procédez d'abord aux points de 1-7 du paragraphe „NETTOYAGE INTERMEDIAIRE“:

Procédez aux différents points cités ci-dessous :

- 8) Ouvrez le couvercle du dessus de la chaudière (7) à l'aide des 2 vis papillon et tirez le déflecteur (8) vers le haut. Aspirez toute la cendre et nettoyez l'hélice du ventilateur (pinceau) (10), entre les turbulateurs (9) et le tuyau de fumée (11) .

Danger d'incendie par cendres chaudes!

- 9) La sonde lambda (12) doit être bien fixée ; pour le nettoyage de la sonde utilisez un pinceau souple et l'**aspirez**.

Ne pas souffler dans une sonde lambda avec de l'air (compresseur)!

- 10) Retirez la photocellule (13) de son logement et essuyez la à l'aide d'un chiffon doux. Démontez la trappe de visite (14) et vérifiez l'état de propreté de la cage de chute des granulés ; le cas échéant nettoyez la cage de chute à l'aide de l'outil livré (15).

- 11) Démarrez le programme „Nettoyage grille“ et laissez abaisser la grille (5). Quand la grille est ouverte vous pouvez vérifier l'état de propreté de la chambre de combustion ; si besoin la nettoyer.

Danger de blessure par pièce en mouvement !




- 12) Faites refermer la grille (5) et vérifiez que celui-ci couvre correctement la chambre de combustion (16) .

- 13) Evacuez le reste de cendres à l'aide du tisonnier à droite et à gauche du logement du cendrier (17) ; et remettez le cendrier en place et verrouillez correctement.

- 14) Remontez toutes les pièces que vous avez démonté et contrôlez l'étanchéité de toutes les trappes de visite.

- 15) **Règlage dan „Menu client“ :**

Mettre le paramètre „cendrier vidé“ sur OUI et valider par „OK“ .



10 Messages d'erreur/d'avertissement

BS-01

N°	Catégorie	Déclencheur	Message	Acquittement	Causes possibles
F01	Remarque	Entrée TKS1 ouverte (contacteur de porte)	Tiroir à cendres ouvert (F01)	automatique	Contacteur de porte défectueux, raccordement incorrect, réservoir à cendres ouvert
F02	Panne	La grille basculant n'atteint pas la position dans les 200 s. (à compter de l'activation)	La grille basculante ne parvient pas à atteindre la position, commande de grille (F02)	par la touche Quit.	Espace dédié aux cendres submergé, servomoteur défectueux, raccordement incorrect
F03	Panne	Contrôle du CO2 : en "Régulation", selon le paramètre Temps "T ret all" si plus long que "T séc min.", CO2 est < "CO2 séc"	Défaillance de combustion Contrôler le combustible, la grille, le levier d'air sur la chaudière (F03)	par la touche Quit.	Pas de combustible, mauvais réglage de l'air, mauvais tirage de cheminée, sonde lambda défectueuse
F04	Panne	Température de la chaudière trop élevée (par le paramètre "KTW")	Température de la chaudière trop élevée ! Vérifiez le tirage de la cheminée et l'extraction de la chaudière ! (F04)	par la touche Quit.	Les fonctions des pompes et de la chaudière ne sont pas correct, sonde de la chaudière défectueuse ou mauvais contact
F05	Panne	Sonde des gaz de fumée > en "Régulation" >, selon le param. de temps "X25" > RGT est + ½ KT est plus petit que le param. "RGTk" entre 30 et 100 %	Défaillance de combustion, contr. grille, rampe d'alimentation et granulés (F05)	par la touche Quit.	Pas de combustible, trop-plein de la rampe d'alimentation, mauvais tirage de cheminée, sonde des gaz de fumée défectueuse
F06	Panne	Capteur photoélectrique par param. "FW" via param. de temps "Tüb"	Foyer, trop-plein grille dans espace dédié aux cendres, contr. rampe d'alim. et granulés (F06)	par la touche Quit.	Pas de combustible, trop-plein de la rampe d'alimentation, capteur photoélectrique pas en position
F07	Panne	Sonde des gaz de fumée > pas d'augmentation RGT en "allumage" selon le param. de temps "X2"	Allumage impossible, contrôler grille et réserve de granulés (F07)	par la touche Quit.	Pas de combustible, réservoir pas complété, ventilateur d'allumage défaillant, raccordement pas correct
F08	Remarque	Le niveau de remplissage ne passe en- dessous lors de l'extraction, après le temps de fonctionnement de la vis "LZ G1 min"	Le capteur de niveau ne réagit pas ! (F08)	néant	Capteur de niveau obturé par la poussière ou défectueux (connexion 28-30)
F09	Remarque	Capteur de niveau ouvert du côté extraction de la vis	Sous le niveau de remplissage ! Rajouter des granulés ! (F09)	automatique	Vérifiez la connexion (connexion 28-30)
F12	Panne	Pas de retour du capteur Hall G1 dans le paramètre de temps "Tsich G1"	Moteur d'entraînemet G1 bloqué ! (F12)	par la touche Quit.	Rampe d'alimentation submergée, unité d'entraînement bloquée, raccordement pas correct(programme test)
F16	Panne	STB déclenché	Attention Surchauffe STB déclenché (F16)	Appuyez sur STB et touche Quit.	Les fonctions des pompes et de la chaudière ne sont pas correct, vérifiez les fusibles, test STB
F19	Remarque	Param. "Sonde O2 corr." resp. valeur corrigée au-dessus des seuils de param. "mV haut" ou "mV bas"	Valeur de la sonde lambda au-dessus des seuils ! Contrôle (F19)	par la touche Quit.	Sonde lambda encrassée ou défectueuse, réaliser test sonde lambda, nettoyer sonde
F21	Panne	Erreur F05 sur sonde lambda (à cause de l'arrêt lambda précédent = Stop G1)	Panne gaz fumée à cause de l'arrêt lambda, test sonde lambda ! (F21)	par la touche Quit.	Valeur sonde lambda erronée, raccordement pas RAS, contrôler tirage cheminée, RGT trop faible
F22	Remarque	Niveau de remplissage pas atteint dans le temps "Extract"	Niveau de remplissage pas atteint ! Contrôler syst. aspiration (F22)	par la touche Quit.	Pas de combustible, capteur de niveau défectueux, tuyaux d'aspiration obturés, installation d'aspiration pas étanche, ventilateur d'aspiration défectueux, moteur d'extraction bloqué
F23	Panne	Tiroir à cendres pas vidé dans l'intervalle de nettoyage programmé	Vider réservoir à cendres (F23)	par la touche Quit.	Réservoir à cendres pas vidé ou compteur pas réinitialisé

Panne	Cause/Fonction	Dépannage
Impossible de mettre le tableau sous tension	- Alimentation coupée - Fusible défectueux	- Vérifiez le branchement secteur, le câble d'alimentation entre les platines - Vérifiez le fusible d'arrivée et celui de la platine du tableau
Fumée dans la chaufferie	- Le tuyaude fumée n'est pas étanche - Le montage du régulateur de tirage n'est pas bon - Cheminée bouchée ou absence de dépression	- Rétablir l'étanchéité - Prenez contact avec le chauffagiste - Contrôlez la cheminée
Puissance de chauffe trop faible	- Chaudière fortement encrassée - Système de chauffage mal réglé - Priorité ECS activée - Dépression trop faible de la cheminée	- Procédez à un nettoyage général - Réglez le système de chauffage et les pompes de chauffage - Attendre la fin de la charge du cumulus ou désactiver sa priorité - Augmenter, au besoin, la dépression dans la cheminée
Déflagration	Une déflagration ne peut être provoquée que par un trop-plein du foyer	- Réalisez le nettoyage général - Le cas échéant, consulter un spécialiste
Il est difficile de réduire la puissance	Le tirage de cheminée (dépression) est trop fort	Régler le régulateur de tirage de la cheminée
Défaut de combustion	- Sonde lambda encrassée - Sonde lambda desserrée - Sonde lambda défectueuse - Canal d'air de combustion obstrué	- Nettoyage sonde lambda - Serrer la sonde lambda - Remplacer la sonde lambda - Nettoyage canal d'air de combustion
Surchauffe Message d'erreur 04 STB déclenché	La chaleur générée ne peut être évacuée ; il se peut que la pompe de chauffage soit tombée en panne ou n'a pas démarré.	- S'assurer de l'évacuation de la chaleur en mettant la pompe en marche, en ouvrant la vanne de mélange ou en procédant au prélèvement d'eau chaude ! - Déterminer la cause de la surchauffe (si cela se produit fréquemment, il faut consulter un spécialiste) - Vérifiez les fusibles de la platine de la chaudière
Ventilateur trop bruyant	- Le ventilateur est encrassé - Ventilateur ou pales desserrés - Bruit dû à des coudes ou à des débouchés rigides du tube de fumée dans la cheminée - Palier du ventilateur défectueux	- Nettoyer le ventilateur - Supprimer la cause - Poser des isolateurs / joints - Demander un moteur en échange standard
Engrenages trop bruyants	Propagation acoustique	Placer éventuellement les pieds réglables de l'installation sur un support en caoutchouc

Seul un spécialiste agréé peut effectuer une réparation !



Le contact avec une partie sous tension vous met en danger de mort !

Certains composants restent sous tension même quand l'interrupteur secteur est sur OFF.

Débranchez impérativement la chaudière ou coupez le disjoncteur d'alimentation pour toute réparation !

- 1) Mettez l'installation sur le programme "OFF" et laissez-la refroidir au moins 10 minutes.
- 2) Mettez l'interrupteur secteur sur "0" et débranchez complètement la chaudière du réseau située à l'arrière.
- 3) Débloquez et retirez le cache de la commande.
- 4) Localisez le fusible défectueux avec le schéma de la notice d'installation et remplacez-le.
- 5) Enfoncez de 2 à 3 mm le support de fusible avec un tournevis de taille moyenne, tournez d'un demi-tour à gauche et desserrez le support de fusible. Le support de fusible et le fusible sortent ainsi de quelques millimètres.
- 6) Retirez le fusible défectueux et remplacez-le par un fusible neuf.
- 7) Remettez le support de fusible en place en l'enfonçant de 2 à 3 mm et en tournant d'un demi-tour à droite.

Exploitant de l'installation :

.....

.....

.....

Installateur de l'installation :

.....

.....

.....

Installation de chauffage :

Produit/modèle :

.....

Type :

.....

Année de fabrication :

.....

Puissance de chauffe :

.....



Les contrôles suivants de l'installation de chauffage à bois automatique doivent être réalisés régulièrement par l'exploitant pendant son fonctionnement :

● **Hebdomadaire**

Procéder à une inspection visuelle une fois par semaine de l'ensemble de l'installation de chauffage, y compris du lieu de stockage du combustible. Tout défaut constaté doit être éliminé immédiatement.

● **Mensuel**

Différents contrôles sont à notifier dans votre livret d'entretien:

- propreté du conduit de fumée (tirages de gaz de fumée dans la chaudière, raccord et cheminée d'évacuation)
- exploitation conforme de la régulation
- fonctionnalité du (des) dispositif(s) de messages d'erreur/d'avertissement
- exploitation conforme des ventilateurs d'extraction et d'air de combustion
- état conforme du foyer
- extincteur portable prêt à l'emploi
- stockage des cendres conforme
- Chaufferie exempte d'entrepôts inflammables
- Toit exempt de dépôts inflammables
- Finitions anti-feux (portes coupe-feu, à fermeture automatique)

● **Maintenance**

L'installation de chauffage doit être vérifiée et entretenue, conformément aux directives légales applicables d'un point de vue local et régional dans le pays respectif. Il est conseillé de mettre en place un contrat d'entretien pour votre chaudière.

Année :	Exploitant de l'installation :						Responsable d'entretien :						
Contrôle mensuel	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Remarques
Commande													
Dispositif(s) d'avertissement													
Ventilateurs													
Foyer													
Extincteur portable													
Stockage des cendres													
Entreposage dans la chaufferie													
Dépôts sur toit													
Finitions anti-feux													
Nettoyage cheminée d'évacuation													
signature													

Année :	Exploitant de l'installation :						Responsable d'entretien :						
Contrôle mensuel	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Remarques
Commande													
Dispositif(s) d'avertissement													
Ventilateurs													
Foyer													
Extincteur portable													
Stockage des cendres													
Entreposage dans la chaufferie													
Dépôts sur toit													
Finitions anti-feux													
Nettoyage cheminée d'évacuation													
signature													

Année :	Exploitant de l'installation :						Responsable d'entretien :						
Contrôle mensuel	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Remarques
Commande													
Dispositif(s) d'avertissement													
Ventilateurs													
Foyer													
Extincteur portable													
Stockage des cendres													
Entreposage dans la chaufferie													
Dépôts sur toit													
Finitions anti-feux													
Nettoyage cheminée d'évacuation													
signature													

Année :	Exploitant de l'installation :						Responsable d'entretien :						
Contrôle mensuel	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Remarques
Commande													
Dispositif(s) d'avertissement													
Ventilateurs													
Foyer													
Extincteur portable													
Stockage des cendres													
Entreposage dans la chaufferie													
Dépôts sur toit													
Finitions anti-feux													
Nettoyage cheminée d'évacuation													
signature													

Année :	Exploitant de l'installation :						Responsable d'entretien :						
Contrôle mensuel	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Remarques
Commande													
Dispositif(s) d'avertissement													
Ventilateurs													
Foyer													
Extincteur portable													
Stockage des cendres													
Entreposage dans la chaufferie													
Dépôts sur toit													
Finitions anti-feux													
Nettoyage cheminée d'évacuation													
signature													

Année :	Exploitant de l'installation :						Responsable d'entretien :						
Contrôle mensuel	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Remarques
Commande													
Dispositif(s) d'avertissement													
Ventilateurs													
Foyer													
Extincteur portable													
Stockage des cendres													
Entreposage dans la chaufferie													
Dépôts sur toit													
Finitions anti-feux													
Nettoyage cheminée d'évacuation													
signature													

Année :	Exploitant de l'installation :						Responsable d'entretien :						
Contrôle mensuel	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Remarques
Commande													
Dispositif(s) d'avertissement													
Ventilateurs													
Foyer													
Extincteur portable													
Stockage des cendres													
Entreposage dans la chaufferie													
Dépôts sur toit													
Finitions anti-feux													
Nettoyage cheminée d'évacuation													
signature													

Année :	Exploitant de l'installation :						Responsable d'entretien :						
Contrôle mensuel	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Remarques
Commande													
Dispositif(s) d'avertissement													
Ventilateurs													
Foyer													
Extincteur portable													
Stockage des cendres													
Entreposage dans la chaufferie													
Dépôts sur toit													
Finitions anti-feux													
Nettoyage cheminée d'évacuation													
signature													

Année :	Exploitant de l'installation :						Responsable d'entretien :						
Contrôle mensuel	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Remarques
Commande													
Dispositif(s) d'avertissement													
Ventilateurs													
Foyer													
Extincteur portable													
Stockage des cendres													
Entreposage dans la chaufferie													
Dépôts sur toit													
Finitions anti-feux													
Nettoyage cheminée d'évacuation													
signature													

Année :	Exploitant de l'installation :						Responsable d'entretien :						
Contrôle mensuel	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Remarques
Commande													
Dispositif(s) d'avertissement													
Ventilateurs													
Foyer													
Extincteur portable													
Stockage des cendres													
Entreposage dans la chaufferie													
Dépôts sur toit													
Finitions anti-feux													
Nettoyage cheminée d'évacuation													
signature													

Année :	Exploitant de l'installation :						Responsable d'entretien :						
Contrôle mensuel	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Remarques
Commande													
Dispositif(s) d'avertissement													
Ventilateurs													
Foyer													
Extincteur portable													
Stockage des cendres													
Entreposage dans la chaufferie													
Dépôts sur toit													
Finitions anti-feux													
Nettoyage cheminée d'évacuation													
signature													

Année :	Exploitant de l'installation :						Responsable d'entretien :						
Contrôle mensuel	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Remarques
Commande													
Dispositif(s) d'avertissement													
Ventilateurs													
Foyer													
Extincteur portable													
Stockage des cendres													
Entreposage dans la chaufferie													
Dépôts sur toit													
Finitions anti-feux													
Nettoyage cheminée d'évacuation													
signature													

Pour plus de pages de livret, veuillez photocopier

14 Changement de paramètres

BS-01

[illegible]

15 Réglages circuits de chauffage

BS-01

[illegible]

GUNTAMATIC

Sous réserve de modifications techniques ou de coquilles



Distribution : Luxembourg & Wallonie
Giällawee 10, L-9749 Fischbach - Clervaux
Tel. 00352 26 90 80 69 . info@meralux.lu . www.meralux.lu